

## VIENVĖRIŲ IR DVIVĖRIŲ DURŲ EI<sub>260</sub> MONTAVIMO GIPSKARTONIO SIENOJE INSTRUKCIJA

Elementai, reikalingi vienvėrių ir dvivėrių durų Firestop EI<sub>260</sub> montavimui gipskartonio sienoje, pagal atsparumo ugniai bandymų UNE–EN 1363-1:2000 normą:

- Standartinės durų staktos paruošimas fiksavimui su varžtais.
- Nedegantis poliuretanas durų staktos vidui užpildyti.
- Varžtai durų staktai fiksuoti, taip kaip nurodyta.
- Profiliai, taip kaip parodyta piešinyje.

**Pastaba:** sienos konstrukcija turi būti gerai sutvirtinta, ypač angos, kurioje bus montuojamos durys, šonai ir skersinis strypas, tam, kad būtų pasiektas tinkamas viso rinkinio stiprumas. Siekiant šių rezultatų patartina naudoti 1,5 mm storio profilius, gerai pritvirtintus vienas prie kito. Visas durų rinkinys turi būti gerai pritvirtintas prie grindų ir lubų.

